

**FLENDER**

**SEFI**

## **T103 NBR80/90**

**Code informatique SEFI : 9361241**



**Désignation**

**TAMPON POUR ACC.DS T103**

**Caractéristiques**

*Informations données à titre indicatives, non contractuelles*