

**FLENDER**

**SEFI**

## **T172 NBR80/90**

**Code informatique SEFI : 9361246**



**Désignation**

**TAMPON POUR ACC.DS T172**

**Caractéristiques**

*Informations données à titre indicatives, non contractuelles*