# BR 34

**Code informatique SEFI : 99964**



| | |
|---|---|
| **Désignation** | **Segment d'arrêt pour alésage BR** |

**Caractéristiques**

*Informations données à titre indicatives, non contractuelles*