BR 38

Code informatique SEFI : 99967

Désignation **Segment d'arrêt pour alésage BR**

Caractéristiques

Informations données à titre indicatives, non contractuelles